

N-BOX CUSTOM [JF5/6] "RODNEY"

取付説明書

DAMD
Styling Effect

FENDER / DOORPANEL GARNISH

フェンダー/ドアパネルガーニッシュ

取付手順 ■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■

- 手順1. 下図を参考に、[1]ドアパネルガーニッシュベースに[2]ドアパネルガーニッシュ、[3]フェンダーガーニッシュベースに[4]フェンダーガーニッシュをそれぞれ仮合わせしてガーニッシュの周囲にマスキングテープを貼り、両面テープ貼り付け面に[5]PACプライマーを塗布します。※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。※PACプライマーは塗装面にはみ出すと変色の可能性がある為、注意して塗布してください。
- 手順2. 下図を参考に、[1]ドアパネルガーニッシュベースと[3]フェンダーガーニッシュベースを車両に仮合わせしてガーニッシュベースの周囲にマスキングテープを貼り、両面テープ貼り付け面に[5]PACプライマーを塗布します。※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。※PACプライマーは塗装面にはみ出すと変色の可能性がある為、注意して塗布してください。
- 手順3. 下図を参考に、[1]ドアパネルガーニッシュベースに[2]ドアパネルガーニッシュ、[3]フェンダーガーニッシュベースに[4]フェンダーガーニッシュそれぞれ貼り付けます。
- 手順4. 下図を参考に、[1]ドアパネルガーニッシュベースと[3]フェンダーガーニッシュベースを車両に貼り付けます。

※裏面の板内面を矢印の引っ掛かりの箇所にあてがって位置出します。

隙間が均一になるように貼り付けます

両面テープ貼り付け面

隙間が均一になるように貼り付けます

両面テープ貼り付け面

車両貼り付け位置 ※図はRH側です。LH側も同様に作業します。

フロントドア RH

フロントフェンダー RH

R止まりを基準に貼り付けます。

キャラクターラインと平行になるよう貼り付けます。

車両前方

ドア端末から3mm隙間をあけた位置に合わせます

フェンダー端末から1mm隙間をあけた位置に合わせます

※ドアの開閉時に干渉しないか確認してください。

構成部品			
No.	部品名称	個数	部品番号
1	ドアパネルガーニッシュベース LH/RH	各1	E-692
2	ドアパネルガーニッシュ LH/RH	各1	E-693
3	フェンダーガーニッシュベース LH/RH	各1	E-692
4	フェンダーガーニッシュ LH/RH	各1	E-693
5	PACプライマー N-200	1	E-085

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>