

Front Bumper フロントバンパー

フロントバンパー裏面

ウインカー 車幅灯 車幅灯 ウインカー

アミはツヤ消し黒塗装して下さい。

ウインカーランプ/車幅灯取付図

ギボシ加工(ギボシは付属)し、結束用テープで絶縁処理を行って下さい。
配線後、必ず点灯検査して下さい。

純正バンパーブラケット3点は再使用します。

取付手順

1. ナンバープレートを外します。
2. 純正バンパーをリンホースメントと一緒に外します。(ボルト類は再使用します。)
3. フロントバンパーに付属のセンターフラップを取付けます。
4. 純正バンパーからバンパーブラケットを外し、フロントバンパーに付け替え、車幅灯とウインカーランプを付属のねじで固定します。
5. フロントバンパーを車体に戻し、純正ボルト・付属のねじ類でしっかり固定します。

Rear Under Diffuser リアアンダーディフューザー

A-A断面図

リアバンパー

リアアンダーディフューザー

車体面下のマフラー裏側に取付けます。

純正リアバンパー

この範囲で両面テープを貼付けます

隙間に応じて両面テープを重ねて調整して下さい。

両面テープ「J」

E (9箇所)

D (下穴径φ3.2)

X部

ナンバープレートステー

純正バンパーの外側に出して下さい。

CAUTION!

マフラーの種類・形状によってはディフューザーに干渉する場合があります。
仮合せ時に干渉する部分をカットして下さい。

取付手順

1. 純正バンパーを外します、この時同時に純正のアンダースポイラーも外して下さい
2. 純正アンダースポイラーを留めている留め金具を外します。(再使用しない留め金具、ねじ類は保管して下さい。)
3. 仮合わせを行い、取付位置、各部クリアランスを確認します。
4. 「リアアンダーディフューザー」の両面テープ貼付面に両面テープを貼付けます。(両面テープ貼付面を「ホワイトガソリン」等で脱脂して下さい。)
5. 純正バンパーに「リアアンダーディフューザー」を取付け、付属のねじと両面テープで固定します。
6. 純正バンパーを車体に戻し、残り2箇所に下穴(φ3.2)を開け、付属のねじで固定します。(X部)

Side Extension サイドエクステンション

本図はRHを示す
(LHも同様に取付けて下さい)

FRONT

この部分を車体につき当てて取付けて下さい。

両面テープ「J」

B (下穴径φ3.2)

取付手順

1. サイドエクステンションを車体に当てがい、穴位置を車体側に転写し、マーキングします。
2. マーキングした穴位置にφ3.2の穴を開け、タッピンねじ「I」とワッシャー「D」で取付けます。(片側6箇所、左右計12箇所)

取付基準寸法

FRONT

車体

約1cm

FRONT

約1cm

サイドエクステンション

両面テープ貼付け箇所
ホワイトガソリン等で十分に脱脂した後両面テープを貼付け、確実に固定して下さい。

構成部品表

フロントバンパー		
	フロントバンパー	1
A	トラスねじ M5×15	2
B	フランジナット M5	6
	ウインカーランプ	L,R各1
	車幅灯	L,R各1
F	センターフラップ	1
G	六角穴付ボルト M5×15	4
E	スピードナット M6	2
H	六角穴付ボルト M5×10	12
	接続用ギボシ端子(オス・メス)/スリーブ(オス・メス)	8
	六角レンチ	1
リアアンダーディフューザー		
	リアアンダーディフューザー	1
C	トラスねじ M5×15	9
D	ワッシャー(大) M6	11
E	スピードナット M5	9
I	座付なベタッピンねじ 4×16	2
J	両面テープ t0.8 10mm幅	2m
サイドエクステンション		
	サイドエクステンション	L,R各1
I	座付なベタッピンねじ 4×16	12
J	両面テープ t0.8 10mm幅	6m
D	ワッシャー(大) M6	12