

PAGE 1

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装／加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は # 400～ # 600程度のサンドペーパーで十分に足付けをして、表面を整えた後、塗装をして下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意書に従って、下処理、塗装を行って下さい。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい（目安圧着力5kgf/m²）。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PACプライマーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。 はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。

- 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっています。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
8	固定ホルダ	1	C-738	51	スポンジテープ(3×32×170mm)	1	E-674
19	極低頭六角穴付ボルト(M6×12)	5	A-186	53	コントロールユニット	1	E-680
39	T20ウインカーバルブ	2	E-441	54	リレーハーネス	1	E-681
42	ギボシオス（スリーブ）セット	2セット	E-454	55	ウインカー中間ハーネス	1	E-682
45	丸端子（スリーブ）セット	2セット	E-535	56	アース線(1m)	1	E-683

必ず本書をお客様にお渡しください。

【AHS（アダプティブハイビームシステム）について】

本製品は汎用ハロゲンヘッドランプへ換装するため、AHSの対向車や歩行者を検知しハイビームを減光する機能は作動いたしません。周囲が暗くなるとハイビームが自動点灯する「オートハイビーム機能」のみ作動いたしますが、誤作動を防ぐため暗所検知を非常に鈍感に設定しております。

基本的には手動でのハイビーム切り替えをお願いいたします。（※操作はトヨタHPのシエンタのデジタル取扱説明書も参考にしてください。）

◆手動でのハイビームの切り替えは

レバーを前方へ押します

アダプティブハイビームシステムに戻すには再度レバーを元の位置に戻します。

◆ロービームの切り替えは

アダプティブハイビームシステムスイッチを押します

アダプティブハイビームシステムに戻すには再度スイッチを押します。